




התחברות ותפעול אפליקציית FLY - מדריך בסיסי

הורדה והתקנה

יש להוריד ולהתקין את האפליקציה FLY FANS מהןויות האפליקציות
להלן QR לסקירה והורדה מהירה של האפליקציה


חשיבות: חובה לוודא שהטלפון בו מתבצע החיבור
מחובר לרשת ה-WIFI הביתה בתדר 2.4GHz
בสมך למאורר



רישום והגדלת חשבון משתמש:

1. פתח את האפליקציה ולוחץ על "צור חשבון חדש"
2. קרא את הסכם השימוש בחלון שיפורטה ואשר אותו
3. בדף ההרשמה שיפורטה נזקן לבחור בין הרשמה באמצעות דוא"ל
חשבון גוגל או חשבונ פיסבוק:

 - בבחירה לרישום באמצעות דוא"ל יש למלא את תיבות הדוא"ל
וללחוץ על הכפתור לשילוח קוד אימות אשר ישילח לתיבת הדוא"ל שלך ואוטומטית צוריק להזין בחולון שיפורטה ולהמשיך לבחירת סיסמה וסיום ההרשמה
 - בבחירה לירישום באמצעות חשבון גוגל או פיסבוק יש פשוט לבחור את החשבון הרצוי לשימוש והרשמה תבוצע אוטומטית




הוספה מאורר חדש:

1. במסך הבית שיפורט לאחר
ההרשמה יש ללחוץ על סימן ה + (בראש המספר מימין) או על "הוסף מאורר"
2. במסך הבא יישלח תקלה 1" לתחלת תהליך החיבור למאורר
3. במסך הבא יוצג חלקו בו יש לאשר ישלה למקים המכשיר (יתכן שהללו זה יופיע מאוחר יותר
במקום בשלב זה), נא לאשר Wi-Fi רשת יופיע שם רשת החיבור הקיימת
אליה מחובר הטלפון ושאליה ית לחבר המאורר (לבחרת רשת אחרת יש ללחוץ על סמל ←
ולבחור את הרשת הרצiosa), בעת
יש להזין את סיסמת האבטחה של הרשת אם שizo ולחוץ על השלב הבא (במקרים בהם לא מופיע שם הרשת באופן אוטומטי יש להקליד אותו ידנית ולהקפיד לבתוב אותו
בדיק בפי שהוא מוגדר בנתיב)


חיבור מאורר במצב EZ (השיטה המעודכנת)

1. במסך הבא ניתן היה לבחור בראש המסך מימין בין שני מצבים חיבור, מצב EZ* (ברירת מחדל) ומצב AP *
- * בהתאם לסוג המכשיר הנוכחי שברשותך קיימים 2 מצבים חיבור, מצב EZ נתמך ע"י רוב המכשירים וכן יש להשתמש בו בנסיבות החיבור הראשונים, רק במידה והחיבור במצב EZ נכשל יש לבסות את מצב חיבור AP
2. בצע ייחל שלב ההכנות ל לחבר המאורר, יש לעקוב אחר ההנחיות באפליקציה ולאשר ביצוע של כל הנקיה ע"י לחיצה על "הבא"
3. המסך הבא יציג את תהליך החיבור והרשום של המאורר, תהליך שעשוי להימשך עד 2 דקות
4. תהליך מוצלח יסתתיים במסך "התווסף בהצלחה" בו יש ללחוץ על כפתור "בוצע" לסיום התחברות שלאחריו יפתח משקל השילטה במאורר




חיבור מאוור במכשיר AP (לשימוש רק במכשיר והחיבור במכשיר EZ נכ舍ל)

1. יש לעקוב אחר ההנחיות באפליקציה ולאשר ביצוע של כל הנקיה בלחיצה על "הבא" (בדומה לשלב 2 בהוראות חיבור EZ)
2. לאחר ביצוע אישור ההנחיות יפתח מסך המבקש להתחבר לרשת Wi-FiWi-Fi שמשպיע המאוור עצמו (נקודות גישה), לחץ על "כדי להתחבר" (במידה ובשילוב זה הטלפון אינו מחייב לרשת Wi-FiWi-Fi של הטלפון, שם יש לבחור ברשת המאוור רקoria, להלן על "כדי להתחבר" (במידה ובשילוב זה)
3. לאחר אישור הנ"ל יפתח מסך ניהול רשתות Wi-Fi של הטלפון, שם יש לבחור ברשת המאוור רקoria....., ולחתחבר אליו
4. לאחר החיבור לרשת המאוור יש לחזור לאפליקציה אשר תעבור באופן אוטומטי למסך חיבור והרשום של המאוור, תהילך שעשו להימשך עד 2 דקות
5. מהלך מוצלח סתיים במסך "התוסף בהצלחה" בו יש ללחוץ על כפתור "בוצע" לסיום תהליך ההתחברות שלאחריו יפתח מסך השליטה במאוור



פירוט משך השליטה במאוור



הערות

-אפליקציית FlyFan-01(L) מושרבת טלפונים ניידים וייתכן שלא תפעל בראוי על מחשבים
-לאו מושרבת טלפונים טאבלטים (טלפונים)
-המשק המאוור מציג בכל רגע נתון את מצבו הנוכחי והטורה בזמן אמת
(בבוי/פעול, מהירות, עצמת אוור, צבע אוור)
-ניתן להוסף כמות בלתי מוגבלת של מאוורים לחשבון ולשלוט בכלם
-בנוסף אף בקבוצה מכל מקום
-ניתן להתחבר מספר מבקרים לשיטה באותו מאוור/מאוורים

תכונות נוספות

אפליקציית FlyFan-01(L) מציעה תכונות נוספות לרבות שיאן מוצבות בדף זה כגון:
-פיקוד קולי בעזרת גול אסיטטנס ואזמון אלכסה (בשלב זה באנגלית בלבד),
-יצירת תרחישים אוטומטיים לפועלו (בגון הפעלה בהתאם לתנאי מג האור),
-מן שמות שונים למאוורים ושינוים לחדרים ספציפיים בבית, שיטוף הפקוד
עם בני בית נוספים ועוד, לצפייה במדריך המלא יש בקר באתרנו
www.fly-fans.co.il



רחוב הבניין 15 חולון
טל: 03-5055225
Email: info@fly-fans.co.il
אתר: www.fly-fans.com

מודרך זה נכתב בלשון זכר מעוני נוחיות בלבד והוא פוננה לשני המינים כאחד